

StayClean™ Mini Tablets

Traitement anti-bactérien des bacs à condensats

Les StayClean™ Mini Tablets sont des petites pastilles peu coûteuses et faciles à utiliser. Elles permettent de résoudre les problèmes de mauvaises odeurs et d'obstruction dans les bacs à condensats et dans les tuyaux d'évacuation. Elles sont sans danger, non corrosives et complètement solubles. Elles ne laissent aucun résidu nocif, susceptible de causer de nouveaux problèmes.

Spécifications

Nom	StayClean Mini Tablets
Code article	177ACE0003
Quantité (lot)	20 sachets de 20 pastilles
Dimensions (lot) (L x H x P) cm	23 x 15 x 14
Poids livré (Kg)	0,9
Volume livré (m ³)	0,005
Application	Traitement anti-bactérien des bacs à condensats
Types de dépôts	Bactéries, moisissures et champignons
Dosage (Eau : Produit)	N/A
Temps d'application	Constant
Rinçage	N/A
Ses atouts	Solubles, aucun résidu nocif



Mode d'emploi

- Placer une pastille dans la partie la plus élevée du bac, tout près de la batterie, de sorte que tout le bac soit traité. Utiliser plusieurs Mini Tablets pour les plus grands systèmes.
- Il est aussi possible de doubler la dose recommandée pour un premier traitement ou si le bac et le tuyau d'évacuation sont vraiment très sales.
- Une seule pastille permet de traiter un système de 2 à 3 kW pendant un mois.

StayClean™ Mini Tablets

S2: Conserver hors de portée des enfants. S49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. S20: Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. S24: Éviter le contact avec la peau. S37: Porter des gants appropriés. S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Consulter la Fiche de Sécurité pour toute information concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter un matériel de protection approprié.

Approuvé par Aspen Pumps et par d'autres fabricants importants de pompes à condensats



SICCOM

BlueDiamond™
The only fit and target condensate pump

REV 1



advanced
engineering

Commercialisé en France par :
Salina

15, boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

Tel: +33(0)1 43 57 21 33

E: advancedengineering@salina.fr
www.advancedengineering.co.uk/fr

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d'emploi » ne sont que des recommandations. L'utilisation appropriée du produit peut varier en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l'utilisation du produit. Veuillez aussi noter que notre politique d'amélioration continue des produits peut nous amener à des changements de caractéristiques sans préavis.